








BY **FACTORY**
LA



BY **FACTORY**
3

						
A x1	B x1	C x1	D x5	E ₁ x1	E ₂ x4	F x1
1 						
2 						
3 						

INSTRUCTION SHEET

Safety - EN Maintenance and safety advice - INSTRUCTIONS TO KEEP
Make sure the product is properly mounted and secured before use
For domestic and decorative use only
Keep away from fire and flammable objects.
Never leave children unattended with the packaging. Danger of suffocation.
Warning ! Do not leave children unattended. The product is not a climbing frame or a toy.
Maximum load supported: 100 KG

Sicherheit - DE Wartungs- und Sicherheitshinweise - AUFBEWAHRUNGSHINWEISE
Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem Gebrauch richtig montiert und gesichert ist
Nur für den häuslichen und dekorativen Gebrauch
Von Feuer und brennbaren Gegenständen fernhalten.
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit der Verpackung. Erstickenungsgefahr.
Warnung ! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt. Das Produkt ist kein Klettergerüst oder Spielzeug.
Maximale unterstützte Last: 100 KG

Sécurité - FR Conseils d'entretien et de sécurité - INDICATIONS A CONSERVER
Charge maximale supportée : 100 KG
Assurez-vous que le produit soit bien monté et fixé avant utilisation
Pour usage domestique uniquement
Tenez éloigné du feu et des objets inflammables.
Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec l'emballage. Danger de suffocation.
Attention ! Ne laissez pas les enfant sans surveillance. Le produit n'est pas une structure d'escalade ou un jouet.

Sicurezza - IT Consigli per la manutenzione e la sicurezza - ISTRUZIONI DA CONSERVARE
Assicurarsi che il prodotto sia montato e fissato correttamente prima dell'uso
Solo per uso domestico e decorativo
Tenere lontano dal fuoco e da oggetti infiammabili.
Non lasciare mai i bambini incustoditi con l'imballaggio. Pericolo di soffocamento.

Avvertimento! Non lasciare i bambini incustoditi. Il prodotto non è una struttura di arrampicata o un giocattolo.
Carico massimo supportato: 100 KG

Seguridad - ES Consejos de seguridad y mantenimiento - INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
Asegúrese de que el producto esté correctamente montado y asegurado antes de su uso.
Solo para uso doméstico y decorativo
Mantener alejado del fuego y de objetos inflamables.
Nunca deje a los niños desatendidos con el embalaje. Peligro de asfixia.
Atención ! No deje a los niños desatendidos. El producto no es un parque infantil ni un juguete.
Carga máxima soportada: 100 KILOGRAMOS

Segurança - EN Aviso de manutenção e segurança - INSTRUÇÕES A MANTER
Certifique-se de que o produto está devidamente montado e seguro antes de usar
Apenas para uso doméstico e decorativo
Mantenha longe do fogo e de objetos inflamáveis.
Nunca deixe crianças sozinhas com a embalagem. Perigo de asfixia.
Aviso ! Não deixe crianças sozinhas. O produto não é uma estrutura de escalada ou um brinquedo.
Carga máxima suportada: 100 KG

Veiligheid - NL Onderhouds- en veiligheidsadviezen - NOTITIES OM TE BEWAREN
Zorg ervoor dat het product goed gemonteerd en vastgezet is vóór gebruik
Uitsluitend voor huishoudelijk en decoratief gebruik
Houd uit de buurt van vuur en ontvlambare voorwerpen.
Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met de verpakking. Gevaar voor verstikking.
Opgelet! Laat kinderen niet zonder toezicht achter. Het product is geen klimrek of speelgoed.
Maximaal ondersteunde belasting: 100 KG

Безопасность - RU Рекомендации по обслуживанию и безопасности -

СОБЛЮДАТЬ ИНСТРУКЦИИ
Перед использованием убедитесь, что изделие правильно установлено и закреплено
Только для домашнего и декоративного использования
Держите вдали от огня и легковоспламеняющихся предметов.
Никогда не оставляйте детей с упаковкой без присмотра. Опасность удушья.
Осторожно! Не оставляйте детей без присмотра. Изделие не является лазалкой или игрушкой.
Поддерживаемая максимальная нагрузка: 100 KG

Bezpieczeństwo - PL Porady dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa - INSTRUKCJE DO PRZECHOWYWANIA
Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt jest dobrze przymocowany do ściany.
Tylko do użytku domowego i dekoracyjnego
Trzymać z dala od ognia i przedmiotów łatwopalnych.
Nigdy nie zostawiać dziecka samego z opakowaniem. Ryzyko uduszenia.
Uwaga! Nie pozostawiać dzieci bez opieki. Produkt nie jest konstrukcją do wspinaczki ani zabawką. Maksymalne obciążenie: 100 KG

إرشادات الصيانة والسلامة - تعليمات للاحتفاظ - AR - السلامة
بها
بالنسبة للمنتجات المثبتة على الحائط، اختر المثبتات الخاصة بك
(البراغي والمقابض - غير متضمنة) وفقاً لنوع الجدار ومادة
الدعم
تأكد من أن المنتج مركب بشكل صحيح ومؤمن قبل الاستخدام
للاستخدام المنزلي والزخرفي فقط
يحفظ بعيداً عن النار والأشياء القابلة للاشتعال
لا تترك الأطفال أبداً بدون رقابة مع العبوة. خطر الاختناق
حذاري! لا تترك الأطفال بدون مراقبة. المنتج ليس إطار تسلق أو
لعبة
الحد الأقصى للحمل المدعوم 100 كغ